

PELLMAC



SEPTI-IMULAITTEET

PELLMAC ON SUOMEN SUOSITUIN IMULAITE.

PELLMAC TOIMII KALVOPUMPULLA, JOKA
KESTÄÄ LÄHES RAJATTOMASTI TYHJÄKÄYNTIÄ

Pellmac septi-imulaitteet

	<u>Pellmac K1</u>	<u>Pellmac K2</u>
<u>Pituus</u> <u>mm</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
<u>Leveys</u> <u>mm</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
<u>Korkeus</u> <u>mm</u>	<u>1200</u>	<u>1200</u>
<u>Paino</u> <u>kg</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
<u>Nim.teho</u> <u>l/min</u>	<u>160</u>	<u>160/120</u>
<u>Pumput</u>	<u>Septi</u>	<u>Septi/Pilssi</u>
<u>Imuletkun pituus</u>	<u>5-10 m</u>	<u>5-10 m</u>
<u>Liitäntä viemäriin</u>	<u>DN 50</u>	<u>DN 50/32</u>

Kysy tarjousta/lisätietoa
 jari.simola@pellosmarin.fi
 www.pellosmarin.fi
010 666 7220



KÄYTTÖOHJE

1. Avaa veneen imutyhjennyskelan korkki.
2. Ota letku pidikkeestä ja käynnistä kone. Mikäli käyttämäsi laite ei ole sähkökäyttöinen, tyhjennä septisäiliö käsin pumpaten, muuten seuraa näitä ohjeita.
3. Paina letkun suulake tiiviisti tyhjennysaukkoon ja pidä sitä siinä koko tyhjennyksen ajan. Avaa kahvassa oleva venttiili kääntämällä vipu letkun suuntaiseksi. Käsittele kahvaosaa ja vipua varoen.
4. Kun septisäiliö on tyhjä, imaise vähän puhdasta vettä letkuun niin, että letku on puhdas ja tyhjä seuraavaa käyttäjää varten.
5. Käännä vipu poikittaisasentoon ja aseta letku pidikkeeseen.
6. Sammuta sähkökäyttöinen pumppu. Muista sulkea veneen imutyhjennyskelan korkki.

Käytä tätä laitetta ainoastaan veneen käymäläjätteen tyhjentämiseen!

JOS OLET EPÄVARMA LAITTEEN KÄYTÖSTÄ, KYSY SATAMAN HENKILÖKUNNALLTA NEUVOA. JOS LAITE EI TOIMI, ILMOITA VÄLITTÖMÄSTI ALLA OLEVAAN PUHELINNUMEROON. KIITOS!